


MICRODIGI

Manual de Instruções

MD-SF6200U

Leia atentamente as instruções

1. Conecte as caixas menores à saída traseira do aparelho, conforme é mostrado, "R" para lado direito e "L" para lado esquerdo.



2. Use a parte de trás também para conectar aparelhos como auxiliar.
3. (1): A luz acesa irá indicar que está ligado, quando mudar o botão para a posição "ON" e ajustar o volume conforme desejado.
(2): Para aumentar ou diminuir os graves do som, utilize o botão "Bass".
(3): Utilize o botão "Volume" para controlar o volume principal (Cuidado: Utilizar o aparelho em volume alto por muito tempo, pode causar danos à audição).
(4): Conecte o aparelho como auxiliar para som de DVD, COMPUTADOR, TV, etc...
4. Para usar o Bluetooth:
(1) Pressione (input) para opção bluetooth;
(2) Procure por dispositivos bluetooth em seu aparelho;

(3) Conecte-se ao dispositivo "BT-SPEAKER" para executar a função.

5. Para usar a função FM:

(1) Pressione "Input" para modo FM, pressione ► para pesquisa automática de estações FM.

(2) Pressione ◀◀ para estação anterior, pressione ►► para próxima estação FM.

SPECIFICATIONS:

Potência: 10W*2+20W

S/N: ≥75dB

Dimensões: 250*80*230mm (Subwoofer)

120*280*120mm (Caixas menores)

Weight: about 6.0Kg

Atenção

1. Não abrir o aparelho, risco de choque elétrico.
2. Manter longe de líquidos, risco de choque e danos.
3. Não colocar objetos sobre o alto-falante para não danificá-los.

Visão frontal do aparelho

